

Legend schematic Electrical installation

1	Dynamo	Lichtmaschine	Dynamo
2	Startmotor	Anlasser	Start engine
3	Contactslot	Zündschloss	Ignition starter
4	Lichtschakelaar	Lichtschalter	Light switch
5	Laad controlelamp	Ladekontrollampe	Battery charge warning-light
6	Bobine	Zündspule	coil
7	Stroomverdeler	Verteiler	Distributor
8	Bougie's	Zündkerzen	Sparkplugs
9	Zekeringkast	Sicherungsdosen	Fuse boxes
10	Steekverbinding	Steckverbinder	Plug connection
11	Koplamp L + R	Scheinwerfer	Headlights
12	Richtingaanwijzers voor	Blinkleuchte	Traffic indicator front
13	Richtingaanwijzers, remlicht, achteruitrijlampen	Brems-, Blink-, Rückfahrleuchte	Brake light
14	Richtingaanwijzer schakelaar	Blinklichtschalter	Brake light switch
15	Richtingaanwijzer automaat	Blinkgeber	Flasher unit
16	Richtingaanwijzer controlelampjes	Blinkkontrollampen	Flasher control-light
17	Dimschakelaar	Abblendschalter	Headlight-switch
18	Controlelamp grootlicht	Fernlichtkontrollampe	Headlight control-light
19	Claxon	Hupe	Horn
20	Drukschakelaar claxon	Hupeshalter	Horn-switch
21	Ruitenwissermotor	Scheibenwischemotor	Wiper-engine
22	Ruitenwisserschakelaar	Wischer	Wipers-witch
23	Dashboardverlichting	Instrument beleuchtung	Dashboard light
24	Dashboardverlichting regelaar	Regler Instrument beleuchtung	Dashboard-light controller
25	Sigarettenaansteker	Zigarrenanzünder	Cigar lighter
26	Binnenverlichting	Deckenleuchte	Interior light
27	Deurschakelaars binnenverlichting	Türkontaktschalter	Roof light-switch
28	Brandstofmeter	Kraftstoffmesser	Fuel gauge
29	Tankelement	Tankgerät	Fuel tank- sender
30	Oliecontrolelamp	Öldrückkontrollampe	Oil control-light
31	Oliedrukschakelaar	Öldrückschalter	Oil pressure-switch
32	Watertemperatuurcontrolelampje	Wassertemperaturkontrollampe	Coolant light
33	Achterlichten L + R	Schlusslicht	Rear-light
34	Kentekenverlichting	Kenzeichebeleuchtung	Number plate light
35	Remlichtschakelaar	Bremslichtschalter	Brake light-switch
36	Spanningsregelaar	Regler	Voltage controller